Kit Intercom Bluetooth
NAVIG-INTER 802

Bluetooth®

Manuel d'Instructions

Sommaire

- Détails de la Garantie 1
- Bienvenue 2
- Conseils de Sécurité 2
- Caractéristiques du Navig-Inter 802 3
- Liste des piéces 4
- Précisions techniques 4
- Contrôle des produits 5
- Instructions :
  - a) Installation sur le casque 6
  - b) Association en mode communication .....8 (avec 1 autre appareil)
  - c) Connexion avec un téléphone 8
  - d) Connexion avec un GPS 8
  - e) Utilisation de la fonction intercom avec 2 récepteurs et plus 9
  - f) Commencer une intercommunication ...10
  - g) Double association 10
  - h) Répondre à un appel entrant 10
  - i) Rejeter un appel 11
  - j) Mettre fin à un appel 11
  - k) Répondre à un appel pendant l'écoute d'instructions ou de musique 11
  - l) Comment écouter de la musique 11
  - m) Comment utiliser la fonction FM 11
- Eventuelles Pannes 12

Détails de la Garantie

Ce produit est garanti pour tout défaut de fabrication pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Toute panne rentrant dans le cadre de la garantie pendant cette période sera réparée ou l'appareil sera remplacé.

La Garantie n'est valable qu'avec la présentation de la facture d'achat originale.

Cette garantie ne couvre pas les défauts occasionnés par l'usure normale due à l'utilisation, mauvaise ou non, du dispositif.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au dispositif par accident, manipulation, modification, réparation, des matières corrosives, des liquides, des ventilations inadaptées ou en cas de force majeure.

La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés par l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas originaux au Navig-Inter 802.

Le fait d'enlever l'une des étiquettes ou marques du produit annule la garantie.

Bienvenue :

Félicitations ! Vous avez choisi d'acheter l'Intercom Navig-Inter 802 et vous avez l'assurance de la tranquillité d'esprit qui accompagne ce choix.
Tous nos produits sont construits en respectant les plus hauts standards de performances et de conformités.
Comme notre philosophie est de satisfaire le client, nous vous protégeons par notre garantie pièces et mains d'oeuvre d'un an.
Nous espérons que vous profiterez au mieux de votre achat pour les années à venir.

Conseils de sécurité :

Lisez ce manuel entièrement avant usage et conservez le précieusement pour d'éventuelles vérifications, ainsi que la facture d'achat et le boîtier.
Les mesures de sécurité décrites réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures quand on les applique à la lettre.

N'ouvrez pas le récepteur
Ne réparez pas vous-même le produit. Envoyez le aux services compétents (S.A.V)
Surveillez les jeunes enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
Ne plongez pas le produit dans un liquide.
Ne placez pas le produit auprès de substances qui pourraient l'endommager, telles que flammes (bougies allumées) ou chaleur excessive (radiateur).

ATTENTION !! Utiliser un Intercom en conduisant une moto, un véhicule à moteur, ou un vélo peut être dangereux !

Soyez précautionneux en utilisant votre Intercom Navig-Inter 802, quand vous vous engagez dans tout autre activité qui requière votre attention.

Intercom Navig-Inter 802 Caractéristiques :

Ce système permet toute communication alors que vous roulez en moto.

La fonction Bluetooth vous permettra de rester connecté avec votre téléphone portable, d'écouter de la musique et de vous connecter avec tout système GPS Bluetooth.

Cet intercom vous permettra de communiquer avec votre passager ou tout autre motards dans un rayon de 500m.

Vous resterez toujours en contact grâce à son installation simple et un son de bonne qualité.

Liste des pièces :

1. Récepteur
2. Câble USB
3. Tournevis
4. Adaptateur électrique
5. 4x Adhésif scratch
6. Ecouteurs + microphone
7. Support récepteur complet (vis inclus)



Précisions Téchniques :

Version Bluetooth : 2.1+EDR
Fréquence : 2.4 Ghz
Supports : A2DP et AVRCP
Profils Bluetooth : Kit Bluetooth et mains libre avec détection automatique
Distance de fonctionnement :
- Jusqu'à 10 mètres pour téléphones portables
- Jusqu'à 500 métres pour fonction intercom

Poids : 45 grammes (sans accessoires)
Taille : 83mm L - 54mm l - 30mm h
Batterie : Rechargeable Lithium 300m Ah
Veille : Jusqu'à 300 heures
Durée de conversation :
- en fonction téléphone : jusqu'à 10 heures
- en fonction intercom : jusqu'à 5 heures

Temps de recharge : environ 4 heures
Kit de recepteur : Micro ultra fin
Adaptateur secteur : DC 5V 500mA

Contrôles du Produit :

1. Bouton Multifonction
2. Bouton Intercom / Mise en marche
3. Prise chargeur et casque
4. Prise casque
5. Microphone
6. Oreillette
7. Roue réglage son



Instructions :

Installation du récepteur Bluetooth sur votre casque.





1. **Utilisez le tournevis fourni pour desserrer les vis.**

2. **Glissez le support sur la partie gauche de votre casque. Veillez à placer l'interieur du support sous le rembourrage du casque.**

3. **Ajustez le support jusqu'à ce que vous trouviez sa meilleure position sur le casque.**



4. **Resserrez les vis afin de fixer fermement le support.**
   Attention : un trop fort serrage peut endommager le casque.

5. **Glissez le récepteur dans les encoches du support. Assurez vous qu'il est bien clipsé.**

6. **Avant d'installer les oreillettes et le microphone dans votre casque, faites des essais pour trouver quelle partie du casque accueillera le système au mieux et le plus près des oreilles.**

   Vous aurez besoin de mettre le casque plusieurs fois pour trouver la position optimale.



7. **Quand vous aurez trouvé la meilleure position, enlevez l'adhésif de protection du rond en feutrine et appliquez le dans le casque.**



8. **Fixez l'oreillette sur la partie feutrée, installez le bras du micro le long de la paroi du casque jusqu'à votre bouche. La tige est flexible et devrait aisément s'adapter pour être au niveau de votre bouche.**
   Certains casques ont des parties amovibles afin de pouvoir glisser les oreillettes et le micro sous le rembour--rage.



9. **Connectez l'ensemble oreillettes/micro au récepteur Bluetooth.**
   La prise ne peut s'insérer que dans un sens.
   Attention : Insérer la prise à l'envers peut causer des dommages au récepteur Bluetooth. Soyez précautionneux pendant l'assemblage.



10. **Rentrez le cordon de l'ensemble oreillettes/micro à l'intérieur du casque.**
    Glissez à l'intérieur du casque le fil supplémentaire en ne laissant dépasser que quelques centimètres.

Vous avez réussi avec succès l'installation de votre Intercom Blutooth.

Chargement du récepteur Bluetooth :

Avant d'utiliser l'appareil, chargez complètement le récepteur

1. Prenez le câble fourni et insérez la prise USB2 dans la prise du récepteur (3) et la prise USB (l'autre coté) dans la prise de l'adaptateur secteur.
2. Pendant le chargement, une lumière rouge sur le récepteur s'allumera, quand le chargement sera terminé, cette led rouge s'éteindra.
Une charge normale dure environ 4 heures.

Astuce : Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie interne en Lithium, déchargez complètement et rechargez votre appareil au moins une fois par mois.

Comment allumer et éteindre le récepteur ?

1. Mettre en marche : Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton Power (2)jusqu'à ce que la led bleue s'allume, avec un bip sonore. Vous pouvez relâcher.
2. Eteindre : Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton Power (2) jusqu'à extinction complète de la led bleue, accom--pagnée d'un bip sonore. A ce moment-là votre système intercom sera éteint.

Connexion à un téléphone mobile ou à un GPS :

1. Placez votre téléphone mobile (ou GPS) et votre récepteur l'un prés de l'autre (moins d'un mètre).
2. Assurez -vous que le récepteur est éteint.
3. Appuyez sur le bouton power de l'intercom jusqu'à ce que les leds bleu et rouge clignotent.
4. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone (ou GPS), puis la fonction « Rechercher » de votre téléphone (ou GPS). Vous aurez peut-être à utiliser la notice de votre téléphone pour réussir cette manipulation.
5. Le téléphone (ou le GPS) identifiera le dispositif intercom sous le nom « FDC-01FM », sélectionnez le et le cas échéant saisissez le code d'accés : 0000
6. Le récepteur bippera et votre téléphone (ou GPS) confirmera que la connexion est réussie.
Remarque : L'association est à faire qu'une seule fois! lorsque le récepteur est lié à un appareil, les 2 appareils communique--ront automatiquement dès la mise en marche.

Comment connecter 2 Intercoms entre eux ?

1. Placez les 2 récepteurs l'un près de l'autre (moins d'1 mètre)
2. Assurez-vous qu'ils sont éteints.
3. Appuyez sur le bouton Power sur les 2 appareils (l'un après l'autre) jusqu'à l'apparition des lumières bleu et rouge clignotant alternativement.
Relâchez le boutons.
4. Appuyez rapidement sur le bouton Power d'un des 2 récepteurs. Vous devrez entendre un bip.
Il se mettra à rechercher l'autre récepteur afin d'établir la connexion.
5. Quand ils se seront connectés, les lumières bleu et rouge se changeront en lumière bleue clignotante et le récepteur bippera une fois.

Comment connecter 3 Intercoms entre eux et plus ?

1. Suivez la procédure ci-dessus pour associer par binômes chacun des 3 intercoms (A-B / A-C / B-C)
2. Tout d'abord, associez 2 appareils : A et B comme décrit ci-dessus.
Une fois associés, éteignez-les, puis associez A et C de la même manière que vous avez fait pour le A et le B.
Puis faites de même pour B et C.
Et recommencez l'opération si vous voulez associer un 4ème et un 5ème intercom.
3. Un fois cette opération faite, n'importe lequel d'entre eux pourra se connecter à l'un des 2 autres en appuyant sur le bouton Power une ou deux fois.
Quand les intercoms sont en fonction, à partir du bouton Power, appuyez une fois pour appeler l'un des appareils et appuyez deux fois pour appeler l'autre appareil.
4. Quand vous vous déplacez et que les différents intercoms sont tous allumés,
Appuyez une fois sur le bouton power de l'intercom A pour appeler l'intercom C et deux fois pour l'intercom B.
Appuyez une fois sur le bouton power de l'intercom B pour appeler l'intercom C et deux fois pour l'intercom A
Appuyez une fois sur le bouton power de l'intercom C pour appeler l'intercom B et deux fois pour l'intercom A

Comment commencer une conversation ?

Une fois que les deux récepteur sont reconnus, l'association est mémorisée.
Pour les connecter en mode intercom, allumez un premier intercom (la lumière bleue clignote) puis allumez le second.
Appuyez à nouveau brièvement sur le bonton Power du 1er intercom.
Vous entendrez un bip, puis quelques secondes après plusieurs bips. Voila ! Vous êtes en communication.
Pour gérer le son: tourner la roue de réglage son (7) dans le sens des aiguilles du montre pour augmenter et l autre sens pour diminuer.

Double association : comment associer les 2 intercoms entre eux, plus votre téléphone ou un GPS à l'intercom pilote ?

1. Effectuez l'association entre l'intercom du pilote avec un téléphone ou GPS, comme indiqué dans le paragraphe page 8.
2. Une fois l'association effectuée, éteignez la fonction Bluetooth du téléphone ou du GPS.
3. Allumez le second intercom. Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton Power d'un des deux intercoms pour activer la fonction communication.
4. Activez de nouveau le Bluetooth du téléphone ou du GPS. Il se connectera automatiquement à l'intercom du pilote.
5. Pour basculer entre intercommunication et les instructions du GPS, appuyez brièvement sur le bouton Power de l'intercom du pilote.
Même manipulation pour repasser en intercommunication.

Comment répondre à un appel entrant ?

1.Appuyez sur le bouton Multi-fonction (1) du récepteur pendant que le téléphone sonne.
2 Utilisez la roue de réglage son (7) pour augmenter ou diminuer le son.

Astuce : L'appel entrant sera automatiquement pris une fois que le téléphone aura sonné pendant 8 secondes.

Comment rejeter un appel ?

Quand vous entendez votre téléphone sonner, appuyez immédiatement sur le bouton multi-fonction (1) et maintenez appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Comment mettre fin à un appel ?

Appuyez sur le bouton multi-fonction (1) pour mettre fin à l'appel.

Comment répondre à un appel pendant que vous écoutez les instruction GPS ou de la musique ?

1.Les appels viendront automatiquement dans votre casque pendant que vous écouterez les instructions GPS ou de la musique.
Afin de rejeter un appel, appuyez et maintenez le bouton multi-fonction (1) vers le bas, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
2. Les instructions GPS ou la musique seront muettes pendant la durée de l'appel. Ils reviendront automatiquement une fois que l'appel sera terminé.

Comment écouter de la musique en Bluetooth ?

Si vous disposez d'un lecteur Mp3 Bluetooth, vous pouvez l'associer à l'un des récepteurs.
Effectuez l'association entre un des récepteurs et votre lecteur Mp3 Bluetooth, comme indiqué dans le paragraphe « Association d'un téléphone ou d'un GPS » page 8.

Comment utiliser la fonction FM ?

1. Appuyez deux fois sur le bouton multi-fonction pour allumer la FM.
2. Quand la FM sera allumée, pour trouver une station FM, tournez la roue de réglage son (7) dans un sens ou l'autre.
3. Appuyez deux fois sur le bouton multi-fonction pour éteindre la FM.

Problèmes	Astuces
Le récepteur Bluetooth ne fonctionne pas ou n'a plus de batterie	Le récepteur Bluetooth doit être rechargé au moins pendant 4 heures avant la toute première utilisation. Référez-vous à la page 8 pour effectuer le chargement de votre récepteur.
Le casque n'est pas très agréable à porter après l'installation des oreillettes et du micro.	L'installation des oreillettes à l'intérieur du casque peut demander plusieurs essais de positionnement. 2 Ronds en feutrines supplémentaires sont fournis à cet effet. Note : Certains casques ont des parties intérieures amovibles, si cela est le cas sur votre casque, il est recommandé de glisser les oreillettes et le micro sous les parties amovibles.
Le téléphone ne se connecte pas avec le récepteur Bluetooth.	Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable et faites une recherche d'appareil, votre récepteur Bluetooth apparaitra sous le nom : FDC-1FM Référez-vous à la notice d'instruction page 8 Note: Certains téléphones protègent leur Bluetooth en mode invisible, lors de la recherche, rendez-le visible.
Vous n'avez pas ou plus de son,	Certains appareils Bluetooth sont susceptibles d'interférer (de façon occasionnelle) avec d'autres appareils Bluetooth, tels que GPS, ordinateurs portables, alarmes, routeurs Wifi, etc..... Eloignez-vous des ces potentielles sources d'interférence si vous rencontrez ce genre de soucis.
Vous n'entendez pas bien votre musique, vos appels entrants ou votre GPS,	Vérifiez le volume de vos oreillettes en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre la roue sur le bouton multi-fonctions. Vérifiez ensuite le volume de l'appareil connecté. Mettre le son au maximum sur votre lecteur Mp3 ou sur votre téléphone ou GPS résout normalement le problème.

Est distribué en France par :

235 Rue Ferdinant Vest
49130 Les Ponts de Cé

www.navigtruck.com